

2024 Sportovní řád Czech Drift Series

OBSAH

PREAMBULE

PŘEDSTAVENÍ.....	3
STATUS.....	3
VŠEOBECNĚ.....	4

ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ

1. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE.....	4
1.1. DRIFT.....	4
2. PŘIHLÁŠKY.....	5

TECHNICKÉ PŘEDPISY

3. AUTOMOBILY - OBECNĚ.....	5
3.1. LIMITY HLUKU A JEHO MĚŘENÍ.....	6
4.1.1 TECHNICKÉ PODMÍNKY KATEGORIÍ PRO A PRO2.....	7
4.1.3 KOLA A PNEUMATIKY.....	8
4.1.4 PŘEVODOVKY.....	8

ČINOVNÍCI ZÁVODU

5. ČINOVNÍCI ZÁVODU.....	9
5.1. SPORTOVNÍ KOMISAŘ.....	9
5.2. ŘEDITEL ZÁVODU.....	9
5.3. SEKRETÁŘ ZÁVODU.....	10
5.4. TECHNICKÝ KOMISAŘ.....	10
5.5. POROTCI.....	10

TRESTY

6. TRESTY - POKUTY.....	11
-------------------------	----

PROTESTY

7. PROTESTY.....	12
7.1. PRÁVO PROTESTU A POPLATKY ZA PROTEST.....	12
7.2. LHŮTY PRO PROTEST.....	12
7.3. NEPŘIJATELNÉ PROTESTY.....	12
7.4. ROZHODNUTÍ PROTESTU.....	12

OBECNÁ USTANOVENÍ

8. VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ USTANOVENÍ.....	12
8.1. PRAVIDLA PRO DRIFT TAXI.....	13
9. STARTOVNÍ ČÍSLA A REKLAMA NA AUTOMOBILECH.....	13
10. BEZPEČNOST.....	13
11. POŽADOVANÁ VÝSTROJ.....	14
12. POJIŠTĚNÍ.....	14
13. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ.....	14

14. SIGNALIZACE	15
15. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA	15
16. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA	15

GRAFICKÁ SCHÉMATA A MONTÁŽE VYBAVENÍ

17.1. GRAFICKE SCHEMA – OZNAČENÍ	16
17.2. UCHYCENÍ SEDAČKY	16
17.3. UCHYCENÍ BATERIE A NÁDRŽE	17
17.4. SCHÉMA MONTÁŽE PÁSŮ	17
17.5. OZNAČENÍ A PŘESAŤ KOL	18
17.6. BEZPEČNOSTNÍ RÁM PODLE KATEGORIÍ	18 - 19

SEGMENTACE ZÁVODU

18. ROZPRAVA	20
19. TRÉNINKY	20
20. ZÁVOD	20
21. KVALIFIKACE	20
22. BATTLE	22

ZÁVĚR

23. ZŘEKnutí SE OPOVĚDNOSTI	27
24. AKREDITACE, NOVINÁŘI	27
25. KODEX CHOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ	27

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A VZOR	28
-----------------------------------	----

PŘÍLOHA 1

ROZŘAZENÍ TOP 32	29
ROZŘAZENÍ TOP 24	29
ROZŘAZENÍ TOP 16	30
ROZŘAZENÍ TOP 8	30

2024 Sportovní řád Czech Drift Series

Soutěže organizované Drift Klubem v AČR, občanským sdružením, které je držitelem sportovních pravomocí pro pořádání mistrovství České republiky v automobilovém driftování. Oficiální dokument, jehož součástí jsou **Zvláštní ustanovení** (oficiální dokument, vydávaný pořadatelem soutěže upravující podrobnosti závodu) a **Program** (oficiální dokument, vypracovaný organizačním výborem soutěže obsahující veškeré údaje, nutné pro informování veřejnosti o podrobnostech realizace soutěže).

PŘEDSTAVENÍ

Mistrovství České republiky v driftu je organizováno v souladu s Mezinárodními sportovními řády a Národními sportovními řády Autoklubu ČR (NSR AČR) pod názvem Czech Drift Series (CDS). Účelem vydání tohoto sportovního řádu je podpořit bezproblémový průběh soutěže, usnadnit organizaci a maximalizovat bezpečnost mistrovství. Sportovní řád nebude nikdy použit způsobem, který by bránil fair-play sportovní soutěži nebo účasti konkurenta, s výjimkou případů, kdy organizátor dojde k závěru, že je to nezbytné pro bezpečný a řádný průběh mistrovství. Tento sportovní řád tvoří základ pro organizaci i pravidla chování účastníků soutěže a to bez výjimky. Jezdci jsou odpovědní za chování i za opomenutí člena nebo i hosta svého týmu.

Každý z těchto jmenovaných je zároveň osobně odpovědný za jakékoli porušení tohoto řádu, národních sportovních řádu AČR a Návštěvního řádu závodu. Doporučujeme proto všem účastníkům – jezdcům, členům týmu, hostům týmu i činovníkům seznámit se důkladně s aktuálním zněním těchto předpisů. CDS přeje všem bezpečnou a úspěšnou závodní sezónu.

STATUS

Mistrovství České republiky v driftování je pokládáno ve smyslu Mezinárodního sportovního řádu FIA za národní sportovní soutěž. Sestává z minimálně čtyř závodu – sportovních podniků. Výsledky z jednotlivých závodů se do mistrovství všem oprávněným účastníkům soutěže započítávají automaticky. Dojde-li ke zrušení závodu z důvodu vyšší moci, nebude nahrazený jiným termínem. Závod bude prohlášen za zrušený.

Účast jezdce registrovaného na drifting.cz na nelegálních podnicích mimo soutěž může být řešena komisí CDS a následně penalizována nebo pokutována.

Vítěz soutěže získává pro daný rok titul "Mistr České republiky v driftu" pro vyhlášenou skupinu.

Závod mistrovství České republiky v driftování s mezinárodní účastí.

Závod mistrovství České republiky v driftu je vyhlášen za závod s mezinárodní účastí pro skupiny PRO a PRO 2. Body do soutěže Czech Drift Series budou uděleny pouze jezdcům s platnou licenci vydanou ASN a jezdec bude přihlášen do závodu na webu www.drifting.cz.

VŠEOBECNĚ

Pořadatelem národní soutěže je občanské sdružení Drift Klub v AČR, se sídlem Osadní 36, Praha 7 – Holešovice, IČO: 75122065, DIČ: CZ75122065, reg. číslo v AČR: 1617, které je držitelem povolení k organizaci soutěže.

Organizační výbor soutěže:

Josef Strnad – předseda Drift Klubu v AČR

Jan Vávra – člen Drift Klubu v AČR

Václav Puchmeltr – člen Drift Klubu v AČR

Lukáš Bruna – člen Drift Klubu v AČR

Drift Klub v AČR si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tento sportovní řád.

Tyto změny ve formě písemného prohlášení budou zveřejněny na internetové stránce drifting.cz.

Soutěž v driftování je sérií závodů, při kterých se na definované trati (závodním okruhu, uzavřené komunikaci či trati vytyčené) pohybují automobily ve smyku zadní nápravy tak, aby pohyb automobilu nebyl přerušen přetočením a aby nedošlo ke srovnání do přímého směru. Účastnit se mohou pouze automobily s náhonem na zadní nápravu. Obecně platí, že závod se skládá z tréninku, kvalifikace, battle.

POPIS SOUTĚŽE

1. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže je vždy jezdec s automobilem a případně jedna další přihlášená osoba. Členové závodního týmu musí jmenovat osobu „**manažer týmu pro závod**“, který vystupuje jako zástupce týmu. Tým jedná výhradně prostřednictvím tohoto zástupce, který oficiálně zastupuje tým navenek, může podat protest a může odhlásit účast týmu ze závodu, popř. z celé soutěže. Je povoleno změnit osobu zástupce týmu v průběhu závodu a pokud je zástupce týmu změněn je jezdec odpovědný za ohlášení této změny sekretáři závodu. Změna osoby zástupce týmu je účinná teprve platným oznámením této změny sekretáři závodu.

1.1. DRIFT

Jízda řízeným smykem po vyznačené trati, těchto závodů se mohou zúčastnit vozy pouze s náhonem zadní nápravy. Drift se jezdí ve skupinách PRO a PRO 2.

1.1.1. DRIFT KATEGORIE - PRO 2

Kategorie PRO 2 je určena pro jezdce s požadovaným stupněm praxe v driftovacích závodech, a jehož automobil je v souladu s technickými předpisy kategorie PRO 2. Zařazení do skupiny je možné jízdou zkouškou před komisí CDS. Všichni závodníci musí mít minimálně jezdeckou Národní licenci skupiny „D2-D3“ Autoklubu ČR, nebo obdobnou licenci vydanou národní ASN a prohlídku praktického lékaře.

1.1.2. DRIFT KATEGORIE - PRO

Kategorie PRO je určena pro jezdce s požadovaným stupněm praxe v driftovacích závodech, a jehož automobil je v souladu s technickými předpisy kategorie PRO. Zařazení do skupiny je možné jízdou zkouškou před komisí CDS. Všichni závodníci musí mít minimálně jezdeckou Národní licenci skupiny „D1“ Autoklubu ČR, nebo obdobnou licenci vydanou národní ASN a praktického lékaře.

2. PŘIHLÁŠKY

Přihlášením je uzavřena smlouva mezi jezdcem a organizátorem. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky na drifting.cz. Zavazuje jezdce k účasti na soutěži, do které se přihlásil a následné platbě dle výběru při registraci do závodu s výjimkou řádně prokázané vyšší moci. Organizátor se zavazuje splnit vůči jezdcovi všechny podmínky uvedené v přihlášce. Přihláška musí obsahovat jména a adresy účastníků soutěže, popř. název jeho týmu a skupinu, do které se jezdec hlásí. Jakýkoli spor mezi jezdcem a organizátorem ohledně přihlášky, bude posouzen sportovním komisařem. Datum a hodina uzávěrky přihlášek musí být povinně uvedeny ve Zvláštních ustanoveních a na www.drifting.cz.

Přihláška do závodu je možná i po uzávěrce a však se souhlasem promotérem série.

Každá přihláška je pokládána za platnou. Organizátor si vyhrazuje právo omezit celkový počet soutěžících. Do závodu pro skupiny PRO 2 lze přihlásit nejvýše dva jezdce k jednomu automobilu a před závodem musí být určen postupující jezdec v případě společného battlu. Do závodu pro skupinu PRO se lze přihlásit pouze jako jeden jezdec k jednomu automobilu. Soutěže se mohou zúčastnit držitelé národní nebo mezinárodní licence ASN i jezdci bez licence s možností udělení bodů do šampionátu, podmínkou je splnit následující - a) při administrativní přejímce mít na Autoklubu ČR o licenci zažádáno, b) do 7 dnů po skončení závodu je jezdec povinen dodat schválenou licenci Autoklubu ČR a číslo licence. **Pokud bude licence rozpracována před závodem ke startovnímu může být připočítána částka 500,- Kč.** V případě že jezdec nebude mít platnou licenci, nebudou mu uděleny body do šampionátu. Tabulka průběžného pořadí bude oficiálně zveřejněna 10 dní po závodě. Nezletilé osoby potřebují pro účast v soutěži potřebují mít přítomnost zákonného zástupce po celou dobu podniku a jeho souhlas potvrzený podpisem na prohlášení jezdce. Organizátor musí povinně předat Autoklubu ČR oficiální seznam závodníků soutěže a zveřejnit na internetové adrese www.drifting.cz. **Odhlášení účasti na závodě nebo vrácení zaplaceného startovního není po uplynutí termínu uzávěrky přihlášek možné s výjimkou řádně prokázané vyšší moci.**

TECHNICKÉ PŘEDPISY


3. AUTOMOBILY - OBECNĚ

Připouští se použití automobilu kategorie M1, N1 se samonosnou karosérií (nákladní a osobní automobil do 3,5t). Použití automobilu modifikovaných z náhonu všech čtyř kol nebo z náhonu předních kol na náhon zadních kol, je povoleno. Použití automobilu typu „kabriolet“ je přípustné pouze v případě montáže ochranného rámu dle přílohy J v minimálním rozsahu viz obrázky níže a bezpodmínečného použití ochranné sítě FIA v celém rozsahu ochranného konstrukce. Automobily, které je možno přihlásit do závodů, se rozdělují na dvě kategorie.


Není povolen zásah do nosné konstrukce vozu měnící její tvar, od krajní osy přední nápravy po krajní osu zadní nápravy (viz. Obrázek 402-1 přední náprava, 402-2 zadní náprava). Ve Firewallu a středovém tunelu jsou povoleny pouze nezbytně nutné úpravy pro montáž převodové skříně. Nutné úpravy v podlaze jsou povoleny pouze pro uložení baterie, palivové nádrže, palivového příslušenství a hnací hřídele, dva otvory pro chladicího vzduch o max. velikosti jednoho otvoru 400 cm² (20x20cm). Podlaha musí zůstat celistvá (kompletní). Místa pro uchycení pohonného ústrojí, uchycení tlumičů a **uchycení náprav** mohou být vyztužená.

Pro vozidla kategorie, PRO 2 a PRO je zakázána dynamická kontrola stability, kontrola trakce a ABS. Řízení musí být ovládáno pouze pokynem jezdce.

402-1



402-2




3.1. HLUK A JEHO MĚŘENÍ

Hlukové limity pro skupiny: **PRO, PRO 2, – 102 db.**

Definice statického měření hluku: Vozidlo musí stát, s motorem běžícím na 3,500 otáček, tyto otáčky se měří pomocí otáčkoměru. Výsledkem měření je maximální zaznamenaná hodnota.

Obr.



Definice dynamického měření: měření bude prováděno 10 metrů od kraje trati na vnější straně v akcelerační zóně, ve výšce 0,8 m.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY KATEGORIÍ

4.1. KATEGORIE PRO A PRO 2

4.1.1. DEFINICE VOZIDEL KATEGORIE PRO A PRO 2

Připouští se použití automobilu kategorie M1, N1 se samonosnou karosérií (nákladní a osobní automobil do 3,5t). Povolené paliva: Automobilový benzín, motorová nafta, etanol, a přísady do paliva jsou povoleny.

4.1.2. POVOLENÉ ÚPRAVY

- Motor je libovolný v původním motorovém prostoru.
- Výfukové potrubí libovolné, tlumič a katalyzátor libovolné, vyústění výfuku musí být uvnitř půdorysného obrysu vozu. Vyústění do boků je ZAKÁZANO.
- **Převodovka viz bod 4.3.4.**
- Brzdový systém je libovolný.
- **Řízení je libovolné - ovládané pouze jezdcem.**
- Podvozek je libovolný.
- Montáž aerodynamických prvků na vozidlo je povolena. Šíře nesmí přesahovat půdorys obrysu vozidla o více než 10 cm na každou stranu vozidla, zároveň celková šíře vozidla nesmí přesáhnout 250 cm.
- Okna: čelní okno originální lepené bez fólie se schvalovací značkou pro silniční provoz, nebo z netříštivého polykarbonátu min. tloušťky materiálu 4,5 mm se zvýšenou povrchovou tvrdostí (viz kap. E NSŘ). Přední boční okna originální se schvalovací značkou musí být opatřena průhlednou folií proti roztržení, nebo mohou být z netříštivého materiálu (polykarbonátu) min. tloušťky 3 mm.
- Zrcátka mohou být nahrazena za sportovní, musí být zachována 2x venkovní, pravá a levá strana.
- Interiér libovolný, vnitřní panel dveří po B sloupek musí být z nehořlavého materiálu o min. tloušťce 2 mm. Otvírání dveří musí být zachováno.
- Povinnost použití sportovní sedačky (skořepinové nebo trubkové a nesklopné, může být i s propadlou homologací). Bezpečnostní pásy musí být min. 5 bodové. Uchycení Viz obrázek str. 19. Uchycení sedačky dle standartu FIA obrázek str. 18.
- Kompletní elektrický systém může být nahrazen. Povinné osvětlení, skládajících se z potkávacích (světlo bílé barvy), obrysových (červené barvy v zadní části), brzdových (červené barvy v zadní části) musí být funkční po celou dobu podniku. Na horní hraně čelního okna a na horní hraně zadního okna musí být nainstalován led pásek svítící červeně o minimální délce 1 m, který je napojen na brzdová světla bez možnosti přerušeni obvodu. Montáž přídatných a speciálních světel je povolena.
- Vozidlo musí mít tažné oka vpředu a vzadu o min. vnitřním průměru 50 mm, která budou natřena nebo viditelně označena červenou, žlutou nebo oranžovou barvou.
- Baterie a její umístění je libovolné. Je-li baterie umístěna v prostoru pro posádku, musí být od tohoto prostoru oddělena bezpečnostním krytem. Musí být dostatečně upevněna pouze 2x kovovými pásky přišroubované ke konstrukci vozu nebo 2x bezpečnostní kurtou o min. zatížení 2 000 kg, anebo 2x svorníky M10. Izolace plus pólu je povinná.
- Odpojovač elektrického systému je povinný a musí zajistit kompletní odpojení elektrického systému včetně vypnutí motoru. Ovládání vypnutí musí být v dosahu připoutaného řidiče a vně vozu řádně a patřičně označeno. Viz obrázek str. 17.
- V případě pootevření, otevření nebo absence okna jezdce musí být řádně upevněná bezpečnostní síť dle FIA homologace, pokud je ve vozidle spolujezdec, týká se toto nařízení i strany spolujezdce.
- Hasicí přístroj je povinný: Ve voze musí být nainstalován hasicí přístroj min. 2 kg v dosahu připoutaného řidiče (náplň dle přílohy „J“). Připevnění hasicího přístroje musí odolat zpomalení 25G, musí být připevněn rychle snímatelnými uzávěry (min 2x) s kovovými pásky. Doporučuje se hasicí systém. Hasicí přístroj musí mít platnou revizi. Označení viz str. 17.
- Palivová nádrž může být použita sériová (včetně umístění a uchycení) nebo bezpečnostní palivová nádrž za podmínek uvedených v článku 253.14 Přílohy J MSŘ FIA nebo nádrž

svařená z plechu z hliníkové slitiny dle kap. E NSŘ čl. 15.2.4.1. Umístění nesériové bezpečnostní palivové nádrže musí být v odděleném prostoru mimo posádku a uchycena musí být pouze 2x kovovými pásky přišroubované ke konstrukci vozu nebo 2x bezpečnostní kurtou o min zatížení 5 000 kg. Při uchycení kurtou i kovovým páskem musí být v bezprostředním kontaktu na třech stranách nádrže. Uchycení nesériové nádrže vždy podléhá schválením technického komisaře.

- Bezpečnostní konstrukce

Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostní konstrukcí dle přílohy „J“ MSŘ FIA čl. 253.

(Minimální požadavek na konfiguraci ochranné konstrukce je zobrazen níže, kombinace průměrů je povolena dle FIA příloha J. viz obrázek str. 20.

- Vedení kapalin:

- palivový systém: hadice/trubka palivového systému v prostoru posádky musí být vedena bez přerušení, hadice/trubka musí být palivová pancéřová a opatřena navíc nehořlavým krytem minimálně v prostoru od firewall po B sloupek.

- brzdový systém: v prostoru posádky musí být veden v měděných, ocelových, nebo pancéřových (gumových, teflonových) hadicích.

- chladicí systém: hadice v prostoru posádky musí být vedena v kovovém vedení, nebo hadicí, která musí být v nehořlavém krytu. Chladiče nesmí být umístěny v prostoru posádky.

4.1.3. KOLA A PNEUMATIKY

- **kategorie PRO 2:** Kola libovolná maximální průměr 18 palců, označení kol musí být kontrastní barvou a provedení dle bodu 17.5, pneumatiky o maximální sekční šířce 235 mm měření bude prováděno šablonou s prostupem 243 mm, kdy pneumatika musí být schopna projít skrz šablonu v oblasti sekční šíře. Pneumatiky pouze s homologací „E“.

- **kategorie PRO:** Kola libovolná maximální průměr 18 palců, označení kol musí být kontrastní barvou a provedení dle bodu 17.5, pneumatiky o maximální sekční šířce 265 mm měření bude prováděno šablonou s prostupem 273 mm, kdy pneumatika musí být schopna projít skrz šablonu v oblasti sekční šíře. Pneumatiky pouze s homologací „E“.



4.1.4. PŘEVODOVKY

- **kategorie PRO 2 :** jsou zakázané automatické a sekvenční převodovky.

- **kategorie PRO :** libovolná, musí být však ovládaná pokynem jezdce, vlastní a samostatnou řadící pákou,

ČINOVNÍCI ZÁVODU

5. ČINOVNÍCI ZÁVODU

Činovníky závodu jmenuje pořadatel závodu ve spolupráci s FAS AČR. Činovníci nesmí být ve střetu zájmu kvůli jejich vztahu ke kterémukoliv jezdcovi nebo členovi jeho týmu, k dalšímu z činovníků a nebo ke sponzorovi kteréhokoliv soutěžícího či soutěže, osoby spojené se sponzorem nevýmínají. Za střet zájmu podle předchozí věty se považuje: příbuzenský vztah, pracovně-právní vztah, ale i jiný právní vztah, na jehož základě by činovník byl příjemcem určitého, nezanedbatelného prospěchu od jezdce nebo člena jeho týmu, od jiného činovníka, od sponzora kteréhokoliv soutěžícího či soutěže nebo od osob, jakkoliv spojených s těmito osobami. Činovníci se nesmí účastnit soutěže jako soutěžící. Za činovníky jsou označeny následující osoby, které mohou mít asistenty:

- Sportovní komisař
- Ředitel závodu, popřípadě zástupce ředitele závodu
- Sekretář závodu (styk s jezdci)
- Technický komisař
- Porotci
- Činovník pro bezpečnost

5.1. SPORTOVNÍ KOMISAŘ

Sportovní komisař musí být jmenovitě uveden ve Zvláštních ustanoveních pro sportovní podnik. Ředitel závodu musí být v úzkém kontaktu se sportovním komisařem po celou dobu trvání sportovního podniku, aby byl zajištěn jeho řádný průběh. Sportovní komisař je jmenován Autoklubem ČR, který dává k pořádání soutěže povolení. Sportovní komisař má absolutní moc na to, aby zajistil dodržování tohoto Řádu, národních předpisů a Zvláštních ustanovení, stejně jako programu a posoudí všechny protesty, které mohou vzniknout během sportovního podniku.

Práva a povinnosti sportovního komisaře:

- Výjimečně doplňuje Zvláštní ustanovení.
- Mění počet kvalifikačních jízd.
- Schvaluje změny soutěžících nebo použití náhradního automobilu.
- Ukládá tresty.
- Zabráni v soutěži každému soutěžícímu (nebo automobilu), o kterém se domnívá, že představuje nebezpečí.
- Vyloučí z podniku nebo z celé soutěže soutěžícího, kterého pokládá za nezpůsobilého nebo kterého shledá vinným z nesprávného řízení nebo z podloudného manévru. Kromě toho může požadovat, pokud se dotčený odmítne podřídit příkazu činovníka, aby tento účastník závodu neprodleně opustil prostor sportovního podniku.
- Odloží závod v případě vyšší moci nebo z vážných bezpečnostních důvodů.
- Provádí v programu změny, o které požádá ředitel závodu nebo organizační výbor, aby byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost soutěžících nebo diváků.
- V případě nutnosti určí jednoho nebo více náhradníků sportovního komisaře.
- Má právo rozhodnout o zastavení závodu.
- Sportovní komisař zveřejní výsledky technické přejímky pro každý prověřovaný automobil a na požádání je dá k dispozici ostatním soutěžícím.

5.2. ŘEDITEL ZÁVODU

Ředitel závodu může být současně sekretářem sportovního podniku, může mít jednoho nebo více asistentů, popřípadě ustanovit zástupce ředitele závodu. Ředitel závodu je odpovědný za řízení sportovního podniku v souladu s oficiálním programem. Ředitel závodu podléhá organizačnímu výboru. Všichni účastníci soutěže se podrobí pokynům ředitele závodu. Ředitel závodu musí především:

- zajistit pořádek na závodisti ve spolupráci s ochrannou službou nebo s policií;
- ujistit se, že všichni činovníci jsou na svých místech a upozornit sportovního komisaře na případnou absenci některého z nich;

- ujistit se, že všichni činovníci mají veškeré informace pro výkon své funkce;
- sledovat soutěžící, automobily a zabránit jakémukoli vyloučenému soutěžícímu, aby se účastnil soutěže;
- ujistit se, že každý automobil je vybaven startovními čísly, která souhlasí se startovní listinou;
- ujistit se, že automobil je řízen přihlášeným jezdcem;
- předkládat sportovnímu komisaři všechny návrhy či dokumenty, vztahující se ke změnám programu a k chybám, přestupkům či protestům soutěžících;
- přebírat protesty od soutěžících a bezodkladně je předávat sportovnímu komisaři k vyřízení;
- shromáždit protokoly technického komisaře jakožto i všechny informace nezbytné pro vypracování konečného pořadí jezdců v závodě;
- připravit nebo nechat sekretářem sportovního podniku připravit údaje do závěrečné zprávy pro příslušný závod a předložit je ke schválení sportovnímu komisaři.

5.3. SEKRETÁŘ ZÁVODU

Sekretář závodu je odpovědný za organizaci závodu a za všechna oznámení s ním související. Musí zajistit, aby všichni činovníci znali své povinnosti a byli vybaveni potřebnými pomůckami. V případě nutnosti pomáhá řediteli závodu s přípravou závěrečné zprávy závodu. Zajišťuje administrativní přejímku a vede údaje o přihlášených účastnících závodu.

5.4. TECHNICKÝ KOMISAŘ

Technický komisař je pověřen kontrolou přihlášených automobilů v době technické přejímky podle programu závodu. Technickému komisaři se svěřuje i funkce kontrolora příslušenství automobilu a výstroje soutěžících. Technický komisař je dále pověřen:

- Prováděním kontroly automobilů před zahájením sezóny.
- Prováděním kontroly automobilu během podniku či po něm na žádost ředitele závodu nebo sportovního komisaře.
- Technický komisař používá kontrolní přístroje schválené Autoklubem ČR, výsledky své činnosti sděluje pouze Autoklubu ČR nebo organizačnímu výboru, sportovnímu komisaři a řediteli závodu, s vyloučením všech ostatních (s výjimkou protokolu o provedené technické přejímce).
- Technický komisař na vlastní odpovědnost sestaví a podepíše protokoly o provedených technických přejímkách a předá je sportovnímu komisaři.

5.5. POROTCI

Porota se skládá ze dvou až čtyř porotců, z nichž jeden vykonává funkci Hlavního porotce, který je jmenovitě uveden ve Zvláštních ustanoveních pro sportovní podnik. Porotci hodnotí výkony jezdců samostatně pod vedením hlavního porotce. Hlavní porotce je odpovědný za protokoly z hodnocení jezdců a vede rozpravu společně se sportovním komisařem (v případě nepřítomnosti Sportovního komisaře je zastoupen Ředitelem závodu) po skončení tréninku. Porotci přidělí soutěžícímu na základě kvalifikačních jízd počet bodů na stupnici 0–100 bodů. V případě stejného počtu bodů v kvalifikaci rozhoduje o konečnou pozici v tabulce druhá jízda, po případě první jízda a pak třetí jízda. Pokud je poměr nerozhodný, musí dojít k opakování jízdy. Maximálně 3 opakování. Potom musí porotci určit vítěze jízdy. K rozhodnutí mohou porotci využít videozáznam pořízený organizátorem, který jim může pomoci k dosažení rozhodnutí. Rozhodnutí porotců jsou definitivní. Výsledky z kvalifikace budou zveřejněny po jejím skončení na výsledkové desce a webu www.drifting.cz.

Porotci posuzují tyto parametry jízdy:

- rychlost
- úhel driftu
- stopa (stopa je vyznačena pomocí průjezdných bodů tzv. clipping body a/nebo zóny)
- celkový dojem ovládání vozidla v driftu
- vzdálenost mezi vozidly v battlu a schopnost kopírovat vedoucího jezdce pronásledujícím jezdce.

Body za umístění v závodě se přidělují podle této stupnice:

Body za umístění v kvalifikaci (PRO):

Pozice	1	2	3	4 - 8	9 - 16	17 - 32	Účast
Body	7	6	5	4	3	2	1

Body za umístění v tandemových jízdách (PRO):

Pozice	1	2	3	4	5-8	9-16	17-32
Body	100	88	76	64	48	32	16

Body za umístění v kvalifikaci (PRO2):

Pozice	1	2	3	4 - 8	9 - 16	Účast
Body	6	5	4	3	2	1

Body za umístění v tandemových jízdách (PRO2):

Pozice	1	2	3	4	5-8	9-16
Body	100	80	70	60	40	20

V případě, že na konci sezóny bude mít více jezdců stejný počet bodu, bude postupováno podle NSR kap. D., čl. 5. **V případě shody, která nelze vyřešit podle této stanovy, rozhodne součet bodů z kvalifikace.**

TRESTY

6. TRESTY - POKUTY

Jakékoliv porušení (přestupek) proti tomuto řádu, proti národním předpisům, proti Zvláštním ustanovením jakožto i neuposlechnutí pokynu činovníků sportovního podniku anebo členů ochranné služby, kterých se dopustí soutěžící nebo jakákoli jiná osoba či organizace, mohou být postiženy tresty. Tresty mohou být udělovány sportovními komisaři závodu. Uložené tresty mohou být následující:

- varování
- pokuta do výše 100.000,- CZK, přesnou výši určuje komise CDS
- vyloučení ze závodu
- vyloučení ze šampionátu

Pokuty mohou být uděleny soutěžícím, kteří poruší tento řád, národní předpisy, zvláštní ustanovení, neuposlechnou pokyn činovníka sportovního podniku nebo člena ochranné služby. Pokuty musí být zaplacený neprodleně po jejich udělení. Jakékoli opoždění se zaplacením pokuty má za následek zastavení závodní činnosti jezdce, alespoň do doby zaplacení (znamená to i diskvalifikaci na následující závody). Účelem uložení pokuty je upozornit na nežádoucí chování účastníka soutěže a zabránit opakování přestupku v budoucnu.

Vybrané pokuty jsou vybrány na charitativní účely.

Sportovní komisaři mohou jezdce vyloučit z jednoho nebo z více závodu soutěže pro opakované porušování tohoto řádu, národních sportovních pravidel, Zvláštních ustanovení, z důvodů opakovaného neuposlechnutí pokynu činovníka sportovního podniku nebo člena ochranné služby ze strany soutěžících. Sportovní komisaři mohou vyloučit ze závodu jezdce, který přistaví automobil k technické přejímce s více než 30 minutovým zpožděním oproti zveřejněnému programu závodu. Sportovní komisaři vyloučí ze závodu soutěžícího s pozitivním výsledkem testu na alkohol nebo na jiná návykové látky. Odmítnutí provedení dechové zkoušky jezdce má za následek jeho vyloučení ze závodu. Sportovní komisař, může diskvalifikovat z celkového pořadí závodu. Trest vyloučení ze závodu(-ů) je vyslovován zpravidla z důvodu ochrany bezpečí ostatních účastníků soutěže, činovníků, diváku, pro ochranu majetku, ale i pro zachování dobrého jména mistrovství a automobilového sportu vůbec. V každém případě vyloučení znamená propadnutí startovního, které zůstává pořadateli soutěže.

PROTESTY

7. PROTESTY

Před podáním protestu se jezdec resp. zástupci týmu vyzývají, aby se pokusili vyřešit své požadavky neoficiálně. Protesty proti časomíře a rozhodnutí poroty nejsou přípustné.

7.1. PRÁVO PROTESTU A POPLATKY ZA PROTEST

Právo protestu mají pouze jezdec a manažer týmu. Jmenovaný, který chce podat protest proti více než jednomu jezdcí, musí předložit tolik protestů, kolik jezdců je do protestu zapojených. Pro podání protestu a odvolání platí ustanovení NSR, FAS, AČR. Protestující srozumitelně vylíčí skutečnost, která ho vede k podání protestu, popřípadě označí svědka. Každý protest musí být doprovázen kaucí, jejíž výše činí 5.000 Kč splatné okamžitě a v hotovosti. Protesty musí být podány řediteli závodu nebo jeho zástupci, pokud existuje. V případě absence ředitele závodu nebo jeho zástupce musí být protest podán sportovnímu komisaři soutěže.

7.2. LHŮTY PRO PROTEST

a) Protest proti přihlášeným soutěžícím musí být podán nejpozději 30 minut před začátkem kvalifikace dle harmonogramu.

b) Protest proti rozhodnutí technického komisaře musí být podán zainteresovaným soutěžícím okamžitě po rozhodnutí.

Protesty proti chybě nebo nepřesnosti, ke které došlo během soutěže, proti automobilům neodpovídajícím předpisům, musí být předloženy bezprostředně po zjištění údajné chyby, nepřesnosti nebo neodpovídajícího stavu automobilu, nejpozději do skončení kvalifikace závodu.

7.3. NEPŘIJATELNÉ PROTESTY

Nepřijatelnými jsou všechny protesty proti rozhodnutím porotců při výkonu jejich funkce. Pokud jezdec považuje trať za nevyhovující z důvodu, který nastane v průběhu závodu (např. olej nebo část jiného automobilu na trati, posunutý kužel apod.), uplatní tuto námitku – nejčastěji formou neoficiálního požadavku nahlášením Start Marshallovi. Kdykoliv později uplatněný protest z tohoto důvodu nezpůsobí anulování a opakování jízdy. Předpokládá se, že všechny podané protesty budou logické, rozumné a podložené autentickým svědectvím. Za nepřijatelný se považuje protest, který není doprovázen zaplacením kauce v plné výši.

7.4. ROZHODNUTÍ PROTESTU

Vyslechnutí protestujícího a všech dalších osob, na které se protest vztahuje, bude provedeno bezodkladně po předání protestu. Všechny zainteresované osoby musí být předvolány a mohou se dostavit v doprovodu svědka v protestu označených. Sportovní komisaři se musí přesvědčit, že všichni zainteresovaní byli osobně pozváni k projednání protestu. V případě absence jednoho ze zainteresovaných nebo jeho svědka může být tak rozhodnutí vyneseno v jeho nepřítomnosti. Rozhodnutí bude vyneseno bez odkladu po vyslechnutí zainteresovaných tak, aby sportovní podnik mohl pokračovat podle programu. Ředitel soutěže je o vynesení rozhodnutí vyrozuměn. Všichni zainteresovaní se musí podřídit přijatému rozhodnutí. Žádný soutěžící nepovede soudní spor proti rozhodnutí o protestu. Pokud je protest shledán oprávněným, celá kauce bude vrácena.

OBEČNÁ USTANOVENÍ

8. VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

V kompetenci technického komisaře je nepřipustit ke startu vozidlo vykazující známky nebezpečné konstrukce. Podložky pod kola jsou povoleny. Z vozidla nesmí unikat žádné provozní kapaliny. Je doporučeno využít všechny bezpečnostní prvky z čl. 253 Přílohy J MSŘ FIA. V celém průběhu soutěže musí být vozidlo kompletně nastrojeno (nárazníky, kapoty, dveře, blatníky). V případě nehody po konzultaci s technickým nebo sportovním komisařem je možno udělit výjimku.

8.1. DRIFT TAXI A PODMÍNKY

- automobil musím projít technickou kontrolou pro Drift Taxi

- pro kategorie PRO, PRO 2 je povinnost přilba, (kombinéza doporučena, jednoduchý oblek), dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty a pevná obuv
- za chování spolujezdce je zodpovědný vždy řidič
- v průběhu jízdy nesmí z vozidla vyčnívat žádná část těla
- jezdec i spolujezdec musí být řádně připoután bezpečnostním pásem
- v případě spolujezdce musí být zavřené boční okénko a nebo musí být instalovaná FIA síť

9. STARTOVNÍ ČÍSLA A REKLAMA NA AUTOMOBILECH

9.1. STARTOVNÍ ČÍSLA

- Startovní čísla: vydá CDS na začátku sezony.
- Umístění: minimálně ve vymezeném prostoru na clonítku na čelním okně.
- Umístění clonítka: čelní sklo, resp. co nejbližší horního okraje skla, těsně pod LED pásek.

9.2. REKLAMA NA AUTOMOBILECH

Reklama na automobilech nesmí bránit jezdcovi ve výhledu. Reklama se musí řídit zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, stejně jako veškerými platnými právními normami či administrativními omezeními v zemi závodu. Zvláštní ustanovení konkrétního závodu mohou obsahovat speciální podmínky pro umístění reklamy.

Povinnost umístění povinných reklamy dle pokynů pořadatele, které budou dodány jezdcovi včetně manuálu o instalaci.

Na předním skle je povinnost mít umístěno pouze jedno clonítko s partnery šampionátu. V případě odmítnutí umístění povinných reklam na automobil nebude jezdec vpuštěn do závodu.

10. BEZPEČNOST

Změny provedené v tomto řádu z důvodu bezpečnosti mohou být účinné i bez předchozího oznámení a to okamžitě.

10.1. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST

Porušení jakéhokoli níže uvedeného bodu bude potrestáno napomenutím s pokutou až do 5.000,- Kč a následné porušení bude okamžitě vyloučením ze závodu.

Je přísně zakázáno, aby jezdcovi jezdili v protisměru ke směru závodu, pokud to není naprosto nezbytné pro odstranění automobilu z nebezpečné pozice až po povolení traťového komisaře. Automobil může být po dráze tlačěn pouze pro přemístění z nebezpečné pozice a jen po zastavení jízdy. Jezdec na trati nesmí opustit vozidlo, pouze v případě požáru, a to do příjezdu traťového komisaře. Během tréninku a závodu smějí jezdcovi používat k jízdě pouze dráhu a musí vždy dodržovat ustanovení bodu č.25 tohoto řádu, týkající se chování na dráze.

V případě, že se motor automobilu, během závodu nebo tréninku, zastaví anebo automobil zůstane stát na trati, musí být z trati odstraněn co nejrychleji, aby jeho přítomnost nenarušovala průběh závodu. Vstup členů týmu na závodní trať je možný pouze na výzvu traťového komisaře. Opravy vozu nelze provádět na trati. Je zakázáno při battlech používat vlajky, balónky, provázky a jakékoli další ozdoby, s výjimkou představení jezdců. Při kolizi, poruše nebo jiné mimořádné události na trati zastaví traťoví komisaři jízdu červenými prapory. Ředitel závodu nebo vedoucí lékař mohou požádat jezdce, aby se podrobil lékařské prohlídce v kterýkoli okamžik sportovního podniku a jezdec je povinen tuto prohlídku absolvovat. Při odmítnutí kontroly bude okamžitě vyloučen ze závodu bez jakékoli náhrady. Ředitel a sportovní komisař může požádat, aby se jezdec podrobil dechové zkoušce a nebo kontrole na návykové látky v kterýkoli okamžik sportovního podniku a jezdec je povinen tuto prohlídku absolvovat. Při odmítnutí kontroly nebo prokázání pozitivního testu bude okamžitě vyloučen ze závodu bez jakékoli náhrady, a bude mu zakázána registrace do následujícího závodu.

Činovník závodu může požádat, aby jakýkoli automobil, který měl nehodu, byl zastaven a zkontrolován. Po celou dobu sportovního podniku musí být řidič i spolujezdec při jízdě v automobilu zajištěn a řádně připoután bezpečnostními pásy. Všechna okna automobilu musí být při závodní i při tréninkové jízdě zavřená, v případě pootevření musí být umístěna bezpečnostní síť. Po celou dobu sportovního podniku musí mít řidič i spolujezdec při jízdě v automobilu nasazenou a zapnutou přilbu. V jakékoliv závodní jízdě nesmí být v automobilu spolujezdec. Organizátor palivo nezabezpečuje. Tankování paliva do automobilu je povoleno pouze v depu a musí být v dosahu (max. 2 m) hasicí přístroj min 6 kg (náplň dle přílohy „J“), a to vše při zachování požární bezpečnosti a s ohledem na životní prostředí. Tým je povinen odvézt použité pneumatiky a náhradní díly a ručí za pořádek ve svém depu. **ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ ČI OHNIŠTĚ.** Zákaz protáčení pneumatik na místě k tomu určeném (speciálně pak při zablokování předních kol).

10.2. KONTROLA TRATI

Hlavní porotce musí před začátkem tréninku prohlédnout dráhu. Činovníky a porotce na dráze je nutné zabezpečit tak, aby nebyli ohroženi. Ředitel závodu zabezpečí spojení tak, aby mohla být okamžitě přivolána lékařská služba, která po celou dobu tréninku a závodu musí být přítomna vč. sanitního vozu. Ředitel závodu zajistí v dostatečném množství hasicí prostředky vhodně rozmístěné po trati.

11. POŽADOVANÁ VÝSTROJ PRO JEZDCE KATEGORIÍ PRO, PRO 2

Jezdec kategorie PRO, PRO 2 bude do závodu vpuštěn, pouze pokud bude mít oblečenou a zapnutou ochrannou kombinézu pro motoristický sport, na ruku ochranné rukavice pro motoristický sport, na nohu uzavřenou obuv, na hlavě nasazenou, upevněnou a nepoškozenou homologovanou motoristickou ochrannou přilbu s označení E nebo přilbu pro závodní použití. Používání ohnivzdorného prádla a kombinézy se důrazně doporučuje.

12. POJIŠTĚNÍ

Motorsport je nebezpečný. Jezdec musí mít pojištění v rámci licence AČR. Organizační výbor není zodpovědný za škody vzniklé na závodním automobilu, na zdraví soutěžících, mechaniku ani ostatních členů týmu, na příslušenství nebo výbavě týmu nehodou nebo jinou událostí. Autoklub ČR uzavřel rámcovou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému v souvislosti se sportovními akcemi pořádanými subjekty registrovanými nebo evidovanými v AČR, které zplnomocnily AČR uzavřením této smlouvy na akci, kterou pořádají. Pojištění se sjednává pro místa pořádání akcí na území České republiky. Součástí rámcové pojistné smlouvy je i pojištění odpovědnosti účastníku akce, které se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému, a to účastníkem akce nebo provozem jeho automobilu při sportovní akci zapsané do kalendáře FAS AČR. Pojistné za pojištění účastníku akce dle rámcové pojistné smlouvy bude vybíráno od účastníků pořadatelem sportovní akce a jejich výše je stanovena v příloze C. 2 NSR – Poplatky. Podstatné části rámcové pojistné smlouvy jsou publikovány na internetové adrese AČR (www.autoklub.cz - Informace pro členy a kluby). Vznik škodní události nahlásí pořadatel bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu na AČR.

13. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Silnice a příjezdové cesty k závodní trati musí být uzavřeny pro veřejný provoz. Pořadatelská služba bude rozmístěna tak, aby udržela diváky ve vyhrazených prostorech pro diváky. Okraj závodní dráhy musí být směrem k vyhrazenému prostoru pro diváky jasně vyznačen. Pokud tento okraj závodní dráhy tvoří pevná bariéra (betonová nebo plastová svodidla naplněná vodou o minimální výšce 80 cm) mohou být diváci ve vzdálenosti 5 m od této bariéry. Pokud není použita pevná bariéra, musí být diváci za kovovým plotem o minimální výšce 1 m ve vzdálenosti minimálně 10 m od okraje závodní dráhy na rovném úseku. V zatáčkách musí být vzdálenost od okraje závodní dráhy minimálně 20 m. V případě, že budou diváci ve výšce minimálně 2,5 metru nad závodní dráhou, nemusí být tyto vzdálenosti dodrženy. V místech, kde není použita pevná bariéra, nebo nejsou diváci ve výšce 2,5 m nad dráhou, musí být jednotlivé překážky (stožáry, stromy, vozy atd.) vlevo a vpravo od dráhy zabezpečeny na vzdálenost 15 m od okraje dráhy.

14. SIGNALIZACE

Použijí se v motoristickém sportu obecně uznávané signální praporky i jejich význam. Praporky slouží k informování jezdců o podmínkách na trati a ti jsou zavázáni podle nich jednat. Vlajky vyrobené z látky jsou nejvíce používány, ale mohou být i nahrazeny světelným provedením:

- ŽLUTÁ VLAJKA S ČERVENÝMI PRUHY - tato kombinace upozorňuje závodníky na sníženou přilnavost dráhy (kvůli vodě, oleji, hlíně, štěrku atd.).

- ČERVENÁ VLAJKA – zastavení jízdy, jezdec sníží rychlost a dojede do prostoru cíle.

- ZELENÁ VLAJKA - trať je volná. Vlajkou může mávat startér a signalizuje tak START.

15. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

Administrativní přejímku může udělat pouze jezdec nebo manažer týmu. Před tréninkem se každý jezdec musí podrobit administrativní přejímce v místě závodu – sekretář závodu ověří totožnost jezdce, vydá soutěžícím identifikační náramky. Jezdec předloží licenci a potvrzení o své registraci k závodu a podepíše se na soupisku jezdců. Pokud jezdec užívá léky na předpis, je povinen na tuto skutečnost při administrativní přejímce upozornit. Sekretář závodu si vyžádá stanovisko přítomného lékaře k slučitelnosti léku se závodní aktivitou. Po zaplacení startovního a dalších poplatků budou jezdci vydány všechny potřebné věci. Jezdec nebo manažer je zodpovědný za předání identifikačních náramků lidem ve svém týmu. Bez identifikačních náramků není povolený vstup do areálu.

16. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Před začátkem každé závodní sezony probíhá testování vozidel, kde výsledkem má být vystavení průkazu Drift Car s kontrolou na danou sezonu. Technická přejímka prováděná před startem závodu má charakter kontroly, technického stavu automobilu dle předpisu, zařazení automobilu do skupin a kontroly bezpečnostních a identifikačních prvků. Na technickou přejímku je povinen mít sebou závodní kombinéze, obuv, rukavice a přilbu. Jezdec je povinen na technickou přejímku mít řádně vyplněný průkaz Drift Car a předvyplnit základní informace o dané soutěži. Na začátku sezóny provede technický komisař technické zkoušky automobilů všech skupin. Technickou přejímku provádí komisař také na každém závodě. Každý automobil, který úspěšně absolvuje technické zkoušky, obdrží certifikát v podobě vylepeného štítku. Technický komisař má právo provést kontrolu stavu přihlášeného automobilu před závodem nebo po předvolání automobilu i v průběhu či po skončení závodu. Je povinností jezdce, aby zajistil, že automobil bude v souladu s technickými požadavky kdykoliv v průběhu závodu. Byl-li automobil vážněji poškozen při nehodě nebo jiné mimořádné události, musí technický komisař dát záznam do průkazu Drift Car o nehodě. Jezdec nebo zástupce týmu jsou povinni podat informaci o všech závadách na automobilu technickému komisaři. Bez technické přejímky nebude jezdec vpuštěn do kvalifikace. Místo provádění technické přejímky by mělo být dostatečně odděleno, aby poskytovalo vhodné podmínky pro nerušený výkon technické přejímky. Jestliže se při přejímce zjistí, že automobil nevyhovuje, technický komisař stanoví lhůtu pro uvedení automobilu do odpovídajícího stavu.

GRAFICKÁ SCHÉMATA A MONTÁŽE VYBAVENÍ**17.1. GRAFICKE SCHEMA – OZNAČENÍ**


Povinné označení hasicího přístroje, tažného oka a elektrického odpojovače, umístění N2O.



17.2. UCHYCENÍ SEDAČKY


Schéma doporučeného uchytení skořepinové sedačky. Jiný typ uchytení (než dle obrázku 253-61) po konzultaci s technickým komisařem a následným schválením provedení.

obr. 253-61








17.3. UCHYCENÍ BATERIE A NÁDRŽE



Schéma uchytení baterie a bezpečnostní nádrže a jejího krytu





17.4. SCHÉMA MONTÁŽE PÁSŮ

Schéma na montáži bezpečnostních pásů





Zdroj: <http://www.sabelt-racing.cz>




17.5. OZNAČENÍ A PŘESAHA KOL

Půdorysný pohled minimálního zakrytí kola blatníkem a označení kol.





17.6. BEZPEČNOSTNÍ RÁM

Pro kategorii PRO a PRO 2 je povinná minimální konfigurace rámu v kombinaci obrázků A+C, B+C, A+D, nebo B+D:



A: Dle pravidel FIA Drift (doporučeno)

B: Uznáno pro CDS






C:


D:

„NASCAR-STYL“ bočních ochranných trubek, které sahají do vnějšího pláště dveří, jsou povoleny. Pokud je použita konfigurace „NASCAR-STYL“, musí mít vnější boční ochranné trubky nejméně tři svislé trubkové profily spojující horní a dolní boční trubky. Konečné rozložení bočních ochranných trubek „NASCAR STYLE“ je třeba předem konzultovat s technickým delegátem (technickým komisařem).

Povinné vyztužení rámu v oblasti střechy pro skupinu PRO (platí pro nově registrované vozy od sezóny 2022). Horní část bezpečnostního rámu musí být vyztužena trubkami podle jednoho z výkresů 102-9, 102-10 nebo 102-11. Trubky mohou kopírovat zaoblení střechy. U soutěží bez spolujezdců může být v případě výkresu 102-10 namontován pouze jeden diagonální prvek, ale jeho přední připojení musí být na straně řidiče. Konce trubek musí být méně než 100 mm od spoje mezi hlavním obloukem a trubkami základní konstrukce (neplatí pro horní část tvaru V tvořenou výztuhami na obrázcích 102-10 a 102-11). V případě vyztužení dle obr.102-11 musí odpovídat další návazné konstrukce příloze „J“.



a že úhel ohybu nepřesahuje 20°. Jeho horní konec musí být méně než 100 mm od spoje mezi přední (boční) ochrannou trubkou a podélným (příčným) členem. Jeho spodní konec musí být méně než 100 mm nad (přední) montážní patkou přední (boční) ochranné trubky.



104-2

Povinné vyztužení rámu v přední části pro skupinu PRO (platí pro nově registrované vozy od sezóny 2022). Tyto výztuhy jsou určeny pro další ochranu nohou. Všechna vozidla musí být vybavena zábranami proti vniknutí, které se musí spojovat na dvou místech ve spodní části

předního ochranného rámu a protipožární stěny, ale neproniknout žádným panelem. Viz výkres 105-2.

105-2



SEGMENTACE ZÁVODU

18. ROZPRAVA

Rozprava se koná dle harmonogramu. Rozprava může být i v elektronické podobě. Vstup na rozpravu má pouze jezdec, manažer a spotter. Pro jezdce je **POVINNÁ** účast na rozpravách pro kvalifikaci a battle. Na rozpravu se jezdci skupiny PRO a PRO 2 musí dostavit v závodní kombinéze. Rozpravu vede hlavní porotce a ředitel závodu či promotér. Účast v celém průběhu rozpravy je povinná. Rozprava je vedena v češtině, v případě účasti jezdce (-u) ze zahraničí také v angličtině. V průběhu rozpravy budou jezdci informováni o případných úpravách programu závodu a o případných změnách Zvláštních ustanovení. Porota při rozpravě definuje ideální dráhu průjezdu trati, zejména umístění průjezdních kontrolních bodů (PKB). Nezúčastní-li se rozpravy, zejména v případě neomluvené nepřítomnosti, může být ředitelem závodu potrestán uložením pokuty. Po skončení rozpravy obdrží každý jezdec potvrzení o účasti bez kterého nebude vpuštěn do kvalifikace. Rozprava může být vedena i elektronicky.

19. TRÉNINKY

Jezdci startují do tréninkových jízd výlučně na pokyn startéra. Maximální počet automobilu na trati (tj. v prostoru začínajícím startovní čarou a končícím kužely označujícími konec trati) při tréninku jsou čtyři automobily. Trénink není povinný. Je přísně zakázáno trénovat na trati mimo čas volného tréninku pod sankcí uložení trestu. Je přísně zakázáno trénovat mimo trať pod sankcí uložení trestu.

20. ZÁVOD

Závod musí probíhat na trati s minimálně čtyřmi zatáčkami, trať musí obsahovat tři průjezdné kontrolní body (PKB), délka trati musí být minimálně 300 m a šířka trati musí umožňovat jízdy tandem battle. Závod je rozdělen do dvou částí – Kvalifikace a Tandem Battle Top 16 nebo Top 32. Jezdci skupiny Street se účastní pouze kvalifikace. Jezdci kategorie PRO 3 mají kvalifikace a tandem battle TOP 8. Pokud se jízdy Tandem Battle nemohou z jakéhokoli důvodu uskutečnit, výsledky kvalifikace se použijí jako jediné kritérium pro celkové hodnocení jezdců.

21. KVALIFIKACE

- Každý jezdec absolvuje 2 hodnocená kola. Kdy všichni jezdci absolvují první kvalifikační kolo a poté druhé, v předem stanoveném pořadí.
- Každou jízdu jednotliví porotci bezprostředně ohodnotí 1-100 body (bezchybná a vzrušující jízda = 100 bodu), nebo poměrnou částí ze 100bodů určenou na rozpravě (např. 0-35 + 0-35 + 0-30 = 0-100), rozdělení bodů se může lišit v závislosti na trati.
- o pořadí jezdce v kvalifikaci rozhoduje součet bodů hodnocení porotců nebo se vypočítá průměr udělených bodů, jako první postupuje jezdec s nejvyšším bodovým ziskem.
- Startuje se výhradně na pokyn startéra.
- Jezdci se budou řídit při nástupu na start pokyny pomocníka startéra.
- Pokud jezdec při nástupu na start nedodrží čas a pořadí, které bylo stanoveno dle startovní listiny, přichází o jedno kvalifikační kolo.
- Pokud vozidlo jezdce utrpí technické potíže nebo poškození v důsledku nehody z tréninku, může požádat o přesun na poslední místo ve startovacím pořádku kvalifikace. Řidič, týmový manažer nebo spotter musí požádat činovníky závodu o schválení (nejpozději však 15 min před začátkem kvalifikace). To může být schváleno ředitelem závodu poté, co technický delegát schválí, že oprava vyžaduje více času.

21.1. KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALIFIKACE

Očekává se, že řidiči začnou s odhodlaným zahájením vysokého úhlu, driftují všemi vnějšími zónami a dosáhnou všech vnitřních bodů průjezdu s maximálním stupněm úhlu bez kompromisu v oblasti rychlosti, přičemž budou provádět rychlé, agresivní přehozy bez oprav a chyb. Při jízdě na vysoké obtížnosti popsané rozhodčími řidič ukazuje svoji úroveň ovládní vozidla. Hodnotí se následující čtyři kritéria: úhel driftu, dráha driftu, rychlost driftu a styl driftu.

21.1.1. Dráha driftu: dodržení ideální dráhy průjezdu, zejména kolem určených průjezdných bodů. Body budou rozděleny mezi zóny, body průjezdu a další důležité body na trati. Srážka bodů za kolo mimo trať se odečítá z této bodové části.

21.1.2. Styl driftu: styl je rozdělen do dvou kritérií – odhodlání a plynulost.

Odhodlání: Konzistentní aplikace výkonu vozidla na trati. Udržování tempa po celou dobu - využití hybnosti k vyplnění zón a šířky trati. Záživnost jízdy - přístup k náročným částem trati a těsní průjezd okolo zdí a těsně na kraji trati ve venkovních zónách.

Plynulost: plynulá rotace během přehozu. Přehoz z přesného úhlu do přesného úhlu bez korekcí. Jezdec je schopen propojit jednotlivé sektory tratě v jeden funkční celek bez korekcí. Hodnocení inicializace driftu (techniku, načasování a styl) patří do části stylu.

21.1.3. Úhel driftu: hodnotí se maximální dosažený úhel, při kterém je vozidlo schopné zrychlovat v úsecích tratě k tomu určených a naopak využití většího úhlu pro zpomalení v úsecích tratě, kde je nutné zpomalit. Korekce úhlu jsou hodnoceny negativně.

21.1.4. Rychlost driftu: Rychlost inicializace -

21.1.5. Získání nuly bodů v kvalifikaci

Jezdec získá nula bodů, pokud dojde k jedné z následujících situací, nebo ke kombinaci (může být doplněno během rozpravy):

- spin – každé přetočení automobilu mezi začátkem a koncem bodované části trati,
- opuštění bodované části trati dvěma a více koly,
- jezdec nezapočal drift ve vymezené části,
- zastavení vozidla před koncem bodované části trati,
- závažné srovnání,
- opačný drift (drift s opačným úhlem, než-li požadovaný v daném bodě tratě)
- dojde k otevření kapoty nebo dveří během bodované jízdy
- nekontrolované překročení cílové čáry

21.2. Ostatní informace ke kvalifikaci


Jestliže dojde k technické závadě na automobilu v průběhu kvalifikace, všechny dosažené výsledky až do okamžiku závady jsou platné a započítávají se. Jezdec je povinen nastoupit do kvalifikace s vozidlem ve stavu, aby bylo schopné absolovovat kvalifikační jízdu (pneumatiky, benzín atd.). Oprava technické závady v průběhu kvalifikace je povolena, pouze v mezidobí mezi kvalifikačními jízdami. Výměna pneumatik a drobné úpravy/opravy mezi kvalifikačními jízdami jsou povoleny. Jezdec musí být připraven (ustrojený, připoutaný v nastartovaném voze) ke své kvalifikační jízdě v momentě startu jezdce o dvě místa před ním (dle stanoveného pořadí). Jezdec je povinen sledovat a dbát pokynů obsluhy startu. Při nedostavení se v čas na kvalifikační jízdu, jezdec přichází o dané kvalifikační kolo. Jezdec je povinen odjet závod se stejným autem, kterým odjel kvalifikaci.

Systém řazení kvalifikace:

- Kvalifikace na prvním závodě sezony se jede vzestupně dle startovního čísla.
- Každý následující závod je v kvalifikaci řazen dle aktuálního celkového bodového stavu v šampionátu, a to od posledního místa k prvnímu.

21.3. INICIALIZACE DRIFTU

Během kvalifikace i tandemových jízd musí být vozidlo bokem, když projede určeným místem, označeným jako "Latest initiation point", což je obvykle označeno značkou, jako je jeden stojící kužel v kónické sekvenci „3, 2, 1“ umístěné podél trati, jak je znázorněno na obrázku 2 níže.




Obrázek 2

21.4. Rozhodnutí o umístění po kvalifikaci a další postup v případě shody bodů

Základní rozřazení	Výše bodovaná jízda (VBJ)
Shoda 1	Nižší bodovaná jízda (NBJ)
Shoda 2	Body za styl z VBJ
Shoda 3	Body za stopu z VBJ
Shoda 4	Body za úhel z VBJ
Shoda 5	Maximální průměrná rychlost
Shoda 6	Maximální inicializační rychlost
Shoda 7	Body za styl z NBJ
Shoda 8	Body za stopu z NBJ
Shoda 9	Body za úhel z NBJ

21.5. Hodnocení kola mimo trať

Stvčná plocha mezi pneumatikou a vozovkou



22. TANDEM BATTLE

Jezdec je povinen odjet závod se stejným autem, kterým odjel kvalifikaci.

Top 32 jezdců z kvalifikace skupiny Pro, Top16 jezdců z kvalifikace skupiny PRO2 a Top8 jezdců z kvalifikace skupiny PRO3 má nárok na účast ve vyřazovacích jízdách.

V Battlech, je aplikován KO-systém:

- prvních 32, 24, 16, 4 jezdců, kteří dosáhnou v kvalifikaci nejvyššího počtu bodů (při rovnosti bodů rozhoduje umístění v kvalifikaci), vytvoří pro první kolo Tandem Battle – závodu dvojic následující dvojice podle pořadí v kvalifikaci: 1.+32., 2.+31., 3.+30. atd.(přesné rozřazení příloha číslo 1)
- v případě 24 nebo méně kvalifikovaných jezdců ve třídě PRO se používá rozřazení TOP24.
- jako vedoucí jezdec v první jízdě battlu se vždy staví výše kvalifikovaný jezdec.
- do dalšího kola postupuje pouze vítěz Battle, pro poraženého závod končí a obdrží své umístění podle výsledku kvalifikace.
- pro malé finále vytvoří dvojici poražení ze semifinále, kteří se utkají o třetí místo.
- pro finále vytvoří dvojici vítězové předchozího kola, kteří se utkají o první místo

-V případě, že jezdec nemůže nastoupit do Battlu, vyjma případu nezaviněné nehody postupuje do dalšího kola druhý z jezdců, postupující jezdec je povinen projet trať dle kvalifikační jízdy. Startuje se výhradně na pokyn startéra a jezdcí se řídí při nástupu na start pokyny pomocníka startéra. Jezdec je povinen na pokyn startmarshala nebo jeho pomocníka se dostavit do prostoru startu v určeném časovém limitu. V případě že se nedostaví, bude battle zahájen bez jeho účasti a tým pro něj účast v battlu končí. Časový limit bude určen na rozpravě. Při kolizní situaci se soupeřem nebo maximálně jednou za vyřazovací části závodu je časový limit na případnou opravu 5 minut. Při kolizní situaci, která je zaviněná soupeřem je na opravu postiženého dán limit 5+5 minut. V případě zastavení prvního jezdce z důvodu přetočení, kolize, auto mimo trať nebo technické závady **MUSÍ** druhý jezdec přestat driftovat a bezpečně po trati dojet do cíle. Porušení tohoto pravidla bude potrestáno výsledkem 0. Oprava technické závady (z jiné než kolizní příčiny) v průběhu Battle mimo jednoho (viz výše) není povolena. V Battlu je zakázáno měnit pneumatiky a tankovat palivo. Jeden battle se skládá ze dvou jízd. **VÝMĚNA VOZU V BATTLE JE ZAKÁZÁNA.**

22.1. HODNOCENÍ JEZDCŮ VE VYŘAZOVACÍCH TANDEM BATTLE JÍZDÁCH

22.1.1. VYŘAZOVACÍ TANDEM BATTLE JÍZDY – ZÁSADY

Jezdci v battle jízdách startují na pokyn startéra po dvojicích společně, v první hodnocené jízdě se výše hodnocený z jezdců v kvalifikaci postaví ke startu na levou stranu z čelního pohledu startéra a je tak v roli vedoucího jezdce; jezdec startující na pravé straně z čelního pohledu startéra je v roli pronásledujícího jezdce a po startu, nejpozději však před označníkem počátku bodované části trati, se musí zařadit za vedoucího jezdce.

Pokud je vozidlo rozbité nebo není schopno zajet k boji, musí zbývající vozidlo provést „Bye Run“, aby bylo možné pokračovat v soutěži. „Bye Run“ je nehodnocená kvalifikační jízda, která má za účel ukázat, že vozidlo je mechanicky připraveno na soutěž.

22.1.1.1. ROLE PRONÁSLEDUJÍCÍHO JEZDCE

Pronásledující jezdec musí vždy prokázat vynikající schopnost ovládat automobil, aby:

- celou trať projel driftem (bez přerušení) a ZKOPÍROVAL JÍZDU vedoucího jezdce;
- Pronásledující jezdec musí následovat vedoucího jezdce, ale měl by se snažit driftovat takovou rychlostí, aby udržel vzdálenost od vedoucího jezdce co nejmenší, aniž by to omezilo velikost úhlu pronásledujícího jezdce (alespoň stejný úhel jako vůdce).

Pronásledující jezdec může předjet vedoucího jezdce za předpokladu, že to lze provést bezpečně a čistě (bez kontaktu, namístě určeném během rozpravy), aniž by tím došlo ke ztrátě driftu vedoucího jezdce způsobené zkřížením cesty vedoucímu jezdcí se současným náhlým a nedůvodným snížením rychlosti v závěrečné fázi manévru. Předjetí je možné pouze v situaci, že vedoucí jezdec nedodržel ideální stopu. Pokud se vedoucí jezdec přetočí a způsobí tím přerušení driftu pronásledujícího jezdce, pronásledující jezdec nebude mít odpočet za přetočení ani za ztrátu driftu v tomto místě.

22.1.1.2. ROLE VEDOUcíHO JEZDCE

Vedoucí jezdec má na této pozici za úkol:

- projet celou trať ideální stopou (STOPA)
- projet celou trať driftem (bez přerušení) v co největším úhlu v poměru s rychlostí (ÚHEL)
- održet plynulost jízdy a vyvarovat se náhlému zpomalení mimo vytyčená místa (PLYNULOST)

Vedoucí jezdec má právo vybrat si rychlost driftu, ta musí odpovídat charakteru trati a předchozím jízdám v kvalifikaci a tréninku. Vedoucí jezdec se snaží dosáhnout 100 bodové jízdy jako v kvalifikaci.

22.1.1.3. OPAKOVÁNÍ JÍZDY

Pokud vedoucí jezdec získává odstup akcelerací na rovince před první zatáčkou, libovolný porotce nařídí anulování jízdy, traťový komisař signalizuje červeným praporkem (nebo světelnou signalizací) a jízda se opakuje.

Pokud se pronásledující jezdec zařadí za vedoucího jezdce až za označником začátku bodované části trati, libovolný porotce nařídí anulování jízdy, traťový komisař signalizuje červeným praporkem (nebo světelnou signalizací) a jízda se opakuje.

22.1.1.4. STARTOVNÍ PROCEDURA

Startovní čára je umístěna na začátku tratě a je oficiálním výchozím bodem každé kvalifikační jízdy a tandemové bitvy. K dispozici je startovací světlo, které signalizuje, kdy může vozidlo opustit startovní čáru. Během kvalifikačních i tandemových bitev může existovat startovní šikana, která je navržena tak, aby donutila vedoucího jezdce, aby na okamžik uvolnil plyn, což umožnilo pronásledujícímu vozu udržovat blízkost přímo z místa vedoucího k iniciačnímu bodu. Pokud vedoucí jezdec během tandemové bitvy zasáhne jeden nebo více kuželů v šikaně, bude jízda zastavena a znovu zahájena, komunikována prostřednictvím traťového komisaře nebo světelného panelu.

- jezdec má 2 min na dostavení se na start od okamžiku uvolnění startu pro jeho jízdu, v oblasti startu může být viditelně umístěná časomíra zobrazující zbývající čas.

22.2. BODOVÁNÍ VE VYŘAZOVACÍCH JÍZDÁCH

Porota složená z minimálně 2 porotců (ideálně ze 3) bude hledat, který řidič si v tandemové bitvě vede lépe. Rozhodčí budou sledovat jak 1. jízdu, tak 2. jízdu, porovnávají obě jízdy, kdy dojde ke porovnání vedoucí jízdy s vedoucí jízdu a pronásledující jízdy s pronásledující jízdu obou jezdců. Což jim umožňuje určit, který jezdec vyhrál na každé pozici (vedoucí vs. Pronásledující). Pokud rozhodčí nejsou schopni určit vítěze z těchto dvou jízd, mohou požádat o vyvolání ještě jednoho battlu (OMT). Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout z OMT, může být povolán další OMT, poté se podívají na jízdy 1, 2, 3 a 4, aby určili vítěze (pokud se vítěze stále nedaří určit, postupuje závodník s vyšším počtem bodů z kvalifikace).

22.2.1. DECELERAČNÍ MAPA

Decelerační mapa poskytuje grafické znázornění tratě, kde zvýrazňuje místa, kde je možné zpomalit za použití jízdy bez plynu, brždění, nebo zvětšením úhlu. Vedoucí jízda, která neodpovídá grafickému znázornění tratě, bude hodnocena srážkou bodů. Decelerační mapa se použije ke zjištění zavinění kolize při tandemových jízdách.

22.2.2. NEÚPLNÁ TANDEMOVÁ JÍZDA „0“

Pokud řidič během tandemového jízdy udělá některou z následujících chyb, neobdrží řidič skóre za tento běh, což bude považováno za neúplnou jízdu.

- spin – každé přetočení automobilu mezi začátkem a koncem bodované části trati,
- opuštění bodované části trati dvěma a více koly,
- jezdec nezapočal drift ve vymezené části,
- zastavení vozidla před koncem bodované části trati,
- závažné srovnání,
- opačný drift (drift s opačným úhlem, než-li požadovaný v daném bodě tratě)
- dojde k otevření kapoty nebo dveří během bodované jízdy
- nekontrolované překročení cílové čáry
- Kolize s druhým řidičem, která je považována za „vyhnutelnou“ nebo nesportovní
- Pronásledující řidič úmyslně nepronásledoval vedoucího řidiče poté, co byl v předchozí jízdě hodnocen nulou
- Tři po sobě jdoucí restarty, vyplývající z chyb
- Provedení nelegálního předjetí (má za následek „0“ pro pronásledujícího jezdce)
- Pokud je jezdec legalne předjet (výsledkem je „0“ pro vedoucího jezdce)
- Vedoucí nebo pronásledující jezdec nespĺňuje cíle stanovené pro vedoucí jízdu (nepronásledovatelný) a pronásledující jízdu (neaktivní)

Když vedoucí jezdec získá v jízdě „0“, jízda je u konce a pronásledující jezdec z bezpečnostních důvodů není povinen pokračovat v driftování. Když pronásledující jezdec získá nezávisle „0“, tak je vedoucí jezdec povinen dokončit jízdu driftem. Pokud vedoucí jezdec v této situaci jízdu nedokončí, může mu být udělena také „0“. Pokud je řidič v kterékoli

části tratě považován za viníka nulové chyby druhého jezdce, protože způsobil tuto chybu, přechází nula pouze na jezdce označeného jako viníka.

22.2.3. PŘEDJÍŽDĚNÍ

Předjetí vedoucího vozu pronásledujícím vozem je povoleno pouze v tandemových bitvách, pokud jsou splněny všechny čtyři následující podmínky:

- Vedoucí jezdce musí být výrazně mimo stopu nebo zcela mimo trať,
- Pronásledující jezdce může předjíždět pouze v bodě vnitřního bodu průjezdu,
- Pronásledující jezdce může předjíždět pouze na vnitřní straně zatáčky,
- Pronásledující jezdce se stane vedoucím jezdce, jakmile pronásledované vozidlo zcela překoná vozidlo vedoucího jezdce.


V případě zdárného dokončení tratě původně pronásledujícího jezdce, nyní jako vedoucího jezdce, získá původně vedoucí jezdce „0“ za tuto jízdu.

22.2.4. PROCEDURA INICIALIZACE DRIFTU V TANDEMOVÉ JÍZDĚ

Počáteční bod bude na trati zřetelně označen a na trati bude také vyznačena dělicí čára. Vedoucí jezdce může k zahájení použít „rozhození“, ale musí přitom vždy zůstat ve svém jízdním pruhu (nepřekročit dělicí čáru).


Pronásledující jezdce může pro zahájení driftu použít některý z následujících dvou postupů (na rozpravě může být definována preferovaná verze, nebo i jediná možná):

VEDLE SEBE – Pronásledující jezdce se může rozhodnout zahájit bezprostředně vedle vedoucího jezdce v celé šířce jízdního pruhu pronásledujícího vozidla. Vozidlo nesmí překročit středovou čáru až do konce značení jízdního pruhu. Tím bude ukončena příslušná vzdálenost od posledního iniciačního bodu. To poskytne vedoucímu jezdce celou šířku pruhu vedoucího vozidla k zahájení, zatímco poskytne pronásledovanému vozidlu příležitost udržovat blízkost a také čas, aby se dostal do polohy pro zahájení před posledním iniciačním bodem.



ZA SEBOU – Pronásledující jezdce může také zvolit iniciaci za vedoucím jezdce.

V takovém případě může pronásledující jezdce zůstat v stejném jízdním pruhu jako vedoucí jezdce s takovou blízkostí, jaké může pronásledující jezdce dosáhnout, když zůstane za vedoucím vozidlem. Řidič má k dispozici celou šířku jízdního pruhu vedoucího vozidla, aby mohl zahájit drift jakýmkoli požadovaným způsobem, protože pronásledované vozidlo musí zůstat za vedoucím vozidlem, dokud vedoucí jezdce nezahájí drift.



22.3. TANDEMOVÉ KOLIZE A KONTAKT

Kontakt mezi vozy v driftuje něco, co je akceptováno jako součást sportu, a však kolize vozidel v bitvě proti sobě vyžaduje konkrétní pravidla a pokyny:

22.3.1. KOLIZE ZPŮSOBENÁ VEDOUCÍM VOZEM

Pokud vedoucí vozidlo ztratí drift, vyjede mimo vytyčenou stopu nebo zbytečně sníží rychlost v tandemu a pronásledující vozidlo zasáhne vedoucí vozidlo, může být považováno vedoucí vozidlo jako viník při srážce.

22.3.2. KOLIZE ZPŮSOBENÁ PRONÁSLEDUJÍCÍM VOZEM

Pokud pronásledující jezdec koliduje s vedoucím jezdcem, zatím co vedoucí jezdec plní své hlavní cíle, bude považován za viníka srážky pronásledující jezdec.

22.3.3. POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ KOLIZÍ

Jakmile dojde ke kolizi, porota zjistí chybu (vedoucí jezdec, pronásledovatel, kombinovaná chyba). V některých případech může poškození vozidla vyžadovat čas na opravu. Řidič, který způsobil kolizi, může použít pouze svůj časový limit na opravu (5min). Vozidlo, které kolizi nezavinilo, může požádat o opravu svého vozidla (až 10 minut) a tento čas se nepočítá jako jeho 5min časový limit na opravu. V případě kombinované chyby mohou oba jezdci využít pouze 5min časový limit na opravu.

22.3.4. ROZHODNUTÍ V PŘÍPADĚ, ŽE AUTO/AUTA JSOU PO KOLIZI NEOPRAVITELNÁ

Pokud vozidlo nelze po kolizi opravit a bylo během incidentu shledáno, že není viníkem, hlavní technický delegát a nebo technický komisař ověří, že vozidlo není pro druhou jízdu v dané bitvě v čas opravitelné, a předá informace porotě, která prohlásí tohoto řidiče za vítěze battlu. Řidič obdrží body za vítězství v tomto battlu. Jelikož však vítězný jezdec nemohl pokračovat v soutěži, nepostupuje do dalšího battlu. Dojde-li k výše uvedenému případu v závěrečném battlu, má ředitel závodu právo povolit dodatečný čas na opravy až do maximální délky 20 minut, aby bylo možné dokončit soutěž.

Pokud v první jízdě battle nabourají vozidla vedoucího i pronásledujícího a nejsou schopni pokračovat kvůli nadměrnému poškození, aniž by byl považován za vinu žádný řidič (tj. Nehoda jezdců nezávisle na sobě, nebo kombinovaná chyba), vítěz se určuje na základě vyšší kvalifikační pozice.

Pokud v druhé jízdě battle nabourá jak vozidlo vedoucího, tak vozidlo pronásledujícího a nemohou pokračovat kvůli nadměrnému poškození, aniž by byl považován za vinu žádný řidič (např. Nehoda jezdců nezávisle na sobě, kombinovaná chyba), určí se vítěz na základě bodování první jízdy battlu. V případě vyrovnaného výkonu je vítěz battle určen na základě vyšší kvalifikační pozice.

Po opravě musí hlavní technický delegát nebo technický komisař vozidlo zkontrolovat, pokud je bezpečné pokračovat v soutěži. Pokud je vozidlo vyhodnoceno jako nebezpečné, jedná se o stejnou situaci, jako kdyby řidič opravu neprovedl v čas.

22.3.5. OPAKOVANÉ ZÁBĚRY A POUŽITÍ TELEMETRIE V TANDEMŮVÝCH JÍZDÁCH

Pokud je taková technologie k dispozici, měla by porota pokaždé jízdě battle vyhodnotit i videozáznam.

Veškeré posuzování se provádí z určeného stanoviště pro posuzování, které by mělo být umístěno na takovém místě, aby byl zajištěn maximální výhled na trať. Pokud výhled poroty na určitou část trati není dostatečný, musí být pro tento bod k dispozici další systém. Může to být něco tak jednoduchého, jako je traťový maršál s vlajkou ke komunikaci o správném průjezdu zónou, nebo technologické řešení, jako je video nebo telemetrie.

Externí data nebo video nejsou při vyhodnocení protestu přípustné.

Pokud bude použita telemetrie, budou mít organizátoři právo instalovat vybavení do každého vozu podle potřeby. Jakékoli odmítnutí umožnit instalaci takové technologie bude mít za následek, že tomuto soutěžícímu nebude povoleno účastnit se soutěže. V případě, že se použije palubní telemetrie, bude to považováno pouze za nástroj, který pomůže rozhodčím při skórování a konečné rozhodnutí vždy zůstane na rozhodčích.

22.3.6. SERVIS VOZIDEL BĚHEM TANDEMŮVÝCH JÍZD

Soutěžní vozidla nelze servisovat mezi první a druhou jízdou tandemového battlu. To zahrnuje výměnu pneumatik, úpravy tlaku v pneumatikách, změnu nastavení vozu, úpravy odpružení a tankování.

22.4. 5min ČASOVÝ LIMIT NA OPRAVU

Pro zachování bezpečnosti v soutěži mohou týmy požádat o časový limit soutěže (maximálně 5 minut), aby provedly nezbytné opravy. Soutěžní časový limit se nepoužívá ke strategickým účelům.

Pouze určený zástupce týmu bude moci požádat o využití 5 min časového limitu soutěže a musí to být provedeno prostřednictvím hlavního technického komisaře, sportovního komisaře nebo ředitele závodu. Pouze ředitel závodu může udělit souhlas pro 5 min časový limit soutěže. Žádosti nebude vyhověno, pokud se má za to, že časový limit soutěže je neoprávněný.

Během 5 min časového limitu nebudou povoleny výměny pneumatik, pokud nedojde k odražení pneumatiky z ráfku nebo poškození ráfku/pneumatiky v důsledku kolize.

Pneumatiky musí vydržet 2 po sobě jdoucí jízdy.

5 min časové limity jsou pro opravy vozidel, nebudou povoleny žádné úpravy tlaku v pneumatikách ani nastavení odpružení.

Soutěžící, kteří neprovedou nezbytné opravy ve stanoveném časovém limitu, budou ze soutěže vyřazeni a ve prospěch soupeře.

Týmy mohou v průběhu soutěže použít pouze jeden 5 min časový limit. Během kvalifikace nebo tréninku nelze tento 5 min časový limit soutěže využít. Dodatečné žádosti o 5 min časový limit nejsou povoleny, pokud to není uvedeno v jiných částech těchto pravidel.

Po opravě musí hlavní technický delegát nebo technický komisař vozidlo zkontrolovat, pokud je bezpečné pokračovat v soutěži. Pokud je vozidlo vyhodnoceno jako nebezpečné, jedná se o stejnou situaci, jako kdyby řidič opravu neprovedl včas.

ZÁVĚR

23. ZŘEKnutí SE OPOVĚDNOSTI

Nezávisle na sportovních řádech FIA se účastníci sportovního podniku i akreditované osoby svou účastí na závodu vzdávají všech práv uplatňovat nároky u organizačního výboru, resp. činovníku, jakýmkoliv způsobem za škody vzniklé v souvislosti s konaným sportovním podnikem.

24. AKREDITACE, NOVINÁŘI

Soutěžící a další osoby, které plánují během sportovního podniku pořizovat snímky v jakékoli podobě pro komerční účely a vstupovat při tom mimo místa vyhrazená pro diváky, se musí zaregistrovat u sekretáře sportovního podniku a získat akreditaci. V udělené akreditaci se stanoví bezpečnostní pravidla chování akreditované osoby a objasní kritéria pro použití fotografií a video materiálu. V žádosti o akreditaci žadatel uvede potřebné osobní údaje a specifikaci média, pro něž záznam pořizuje. Pořadatel si vyhrazuje právo získat kopie všech materiálu pořizovaných během trvání sportovní soutěže, jakož i právo na jejich užívání.

Porušování podmínek akreditace může mít za následek vyloučení akreditované osoby ze sportovní soutěže.

25. KODEX CHOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ

V depu je přísně zakázáno driftovat pod sankcí udělení trestu. V depu je přísně zakázáno jet automobilem vyšší rychlostí, než 10 km/hod. pod sankcí udělení trestu. Soutěžící musí být upraveni, oblečeni v čistém a vhodném oblečení. Kombinézy jezdců nesmí být poškozené. Jezdcům je přísně zakázáno požívat alkohol nebo drogy až do skončení závodu pod sankcí vyloučení ze závodu. Odmítnutí provedení dechové zkoušky má za následek vyloučení ze závodu. Organizátor si vyhrazuje právo na provedení dechové zkoušky soutěžícího kdykoli bez předchozího oznámení a na vlastní náklady. Léky na předpis užívané jezdcem na doporučení lékaře musí jezdec uvést při přejímce. **Zákaz rušení nočního klidu od 22:00 – 7:00.** Kodex vystupování je závazný pro všechny soutěžící nejen v průběhu sportovní

soutěže, ale i při tiskových konferencích, veřejných vystoupení či propagačních akcích týkajících se závodu. Jezdcům, resp. celým týmům se ukládá zúčastnit se podle svých možností propagačních akcí soutěže. Jezdec je zodpovědný za chování a vzhled týmu i svých hostů. Profesionální chování je závazné pro jezdce, resp. pro týmy. Týmy musí dbát profesionálního chování a bezpečnosti za všech okolností nebo nedbalostní nebo vědomé porušení zásad bezpečnosti jakéhokoliv druhu nebude tolerováno. Soutěžící opustí po skončení sportovního podniku své stanoviště čisté, uklizené a bez odpadu (zahrnuje i pneumatiky). Jezdec nesmí, úmyslně/opakovaně překračovat dané limity tratě - vytyčená trať („Agrodrift“) v tréninkových jízdách pod sankcí udělení trestu. Jezdec je povinen v tréninkových jízdách opustit trať v případě jakéhokoli podezření technické závady nebo úniku provozních kapalin z vozidla.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto standardní propozice jsou schváleny Driftovou komisí pod AČR

Vzor Zvláštních ustanovení k závodu Czech Drift Series:

Tato zvláštní ustanovení závodu jsou součástí sportovního řádu Czech Drift Series, soutěže organizované Drift Klubem v AČR, občanským sdružením, které je držitelem sportovních pravomocí pro pořádání mistrovství České republiky v automobilovém driftování.

Výše uvedený závod je započítáván do mistrovství České republiky v automobilovém driftování. Celý závod se řídí NSR FAS ACR, Standardními propozicemi pro drifting, vydaným Zvláštním ustanovením a následnými doplňky.

A. Program závodu

Datum:

09.00 – 10.00 administrativní a technická přejímka

11.20 – 12.20 trénink

Datum:

11.20 – 12.20 hlavní závod

B. Ředitelství a oficiální vývěska se nachází v parkovišti závodních automobilů

C. Pořadatelem závodu je: Drift Klub v ACR, se sídlem: e-mail: josef.strnad@drifting.cz

Závod se koná dne: na

D. Složení organizačního výboru

Předseda: Josef Strnad; Místopředseda:

E. Činovníci

Steward:

Hlavní porotce:

Porotci:

Technický komisař:

Ředitel závodu:

Činovník pro bezpečnost:

Sekretariát závodu:

Hlavní lékař: TBA

F. Charakteristika trati

Délka trati: Šířka trati:

G: Rozdělení sportovních automobilů

Skupina A – Automobily kategorie Drift car; Skupina B – Sériové automobily;

H: Počet startujících a uzávěrka přihlášek

Závodu se mohou zúčastnit všichni jezdci dle ustanovení Standardních propozic pro drift 2021.

Minimální počet startujících v jednotlivých kategoriích: Maximální počet přihlášených je 60.

Termín uzávěrky přihlášek je v 18 hod. pokud tomu není stanoveno jinak ve ZU (Zvláštní ustanovení) Seznam cen a poháru:

I. Přejímky, vklady a pojištění

Místo a čas přejímky jezdců a automobilu:

Vklad do závodu činí Kč u platby spojené s přihláškou a Kč u

platby při administrativní přejímce. Ve vkladu je zahrnuto pojištění automobilu proti škodám

způsobeným třetími osobami. Jezdci jsou pojištěni proti škodám způsobeným třetí osobou.

Omezení pro reklamu na automobilech:

J. Čas zveřejnění výsledků

Všechny výsledky budou vyvěšeny na oficiální vývěsce cca 20 minut po skončení kvalifikačních jízd jednotlivých skupin nebo jednotlivých finálových jízd. Rozdělení cen a poháru bude provedeno nejdéle do třiceti minut od skončení finálových jízd.

K. Zplnomocnění

Tato Zvláštní ustanovení byla schválena FAS AČR pod č.j.


Dne2023

Josef Strnad – Sportovní komisař


Lukáš Bruna – Ředitel závodu

PŘÍLOHA 1


ROZŘAZENÍ TOP 32



ROZŘAZENÍ TOP 24



ROZŘAZENÍ TOP 16



ROZŘAZENÍ TOP 8

